

# SHAPER SHEET® PLASTER

## C1180



### INSTRUCTIONS

**IMPORTANT:** Prepare using a clean bowl and utensils. Do not clean utensils in sink or pour excess plaster down drain.

**Working Time:** 20 minutes

1. Pour 8 fl oz of Shaper Sheet Plaster slowly into 3 fl oz of cold water (mixing ratio approx. 2.5:1). Let stand for 2 minutes, then stir thoroughly for 1-2 minutes.
2. Brush prepared plaster onto formed Shaper Sheet (C1178, C1179). Adjust plaster to water ratio for a thicker or thinner consistency. More water yields a thinner mixture. **TIP!** When applying into tight areas, spray Shaper Sheet with water before brushing on plaster.
3. To attach rock castings or for alternative uses, mix Shaper Sheet Plaster for a consistency appropriate to application.
4. Let dry 24 hours before coloring with Earth Colors™ Liquid Pigment (C1215-C1223, C1228, C1229).

**NOTE:** Seal bag after use to save unused plaster.

*Times are approximate and may vary due to environmental conditions.*

### INSTRUCTIONS

**IMPORTANT :** préparer en utilisant un bol et des ustensiles propres. Ne pas nettoyer les ustensiles dans l'évier et ne pas verser le résidu de plâtre dans l'évier.

**Temps de travail :** 20 minutes

1. Verser lentement 236 ml de poudre de plâtre Shaper Sheet Plaster dans 88,7 ml d'eau froide (ratio du mélange 2,5:1 environ). Laisser reposer pendant 2 minutes, puis agiter complètement pendant 1 à 2 minutes.
2. Badigeonner le plâtre préparé sur la feuille de mise en forme Shaper Sheet (C1178, C1179) façonnée. Ajuster la quantité de plâtre avec l'eau pour une consistance plus ou moins épaisse. Plus d'eau donne un mélange plus liquide. **CONSEIL :** lorsque vous appliquez dans des endroits restreints, vaporiser de l'eau sur la feuille de mise en forme avant de la badigeonner avec le plâtre.
3. Pour fixer des pièces de rocher ou pour toute autre utilisation, mélanger le plâtre pour obtenir une consistance appropriée à l'application.
4. Laisser sécher 24 heures avant de peindre avec les pigments liquides Earth Colours Liquid Pigment (C1215-C1223, C1228, C1229).

**REMARQUE :** sceller le sac après utilisation pour conserver le plâtre non utilisé.

*Les temps sont approximatifs et peuvent varier en fonction des conditions environnementales.*

### INSTRUCCIONES

**IMPORTANTE:** Prepárelo utilizando un recipiente y utensilios limpios. No vierta residuos de masilla en el fregadero.

**Tiempo de trabajo:** 20 minutos

1. Vierta lentamente 236 ml de yeso Shaper Sheet en 88,7 ml de agua fría (proporción de mezcla Aprox. 2,5:1). Deje reposar durante 2 minutos y luego mezcle completamente durante 1-2 minutos.
2. Cepille el yeso preparado sobre Shaper Sheet formado (C1178, C1179). Modificar la proporción de agua y yeso para obtener una consistencia más espesa o más fina. **¡CONSEJO!** Cuando aplique yeso en espacios reducidos, rocíe Shaper Sheet con agua antes de cepillarlo sobre el yeso.
3. Para sujetar las rocas modeladas, rellenar huecos o para usos alternativos, modificar la proporción de agua y yeso para obtener una consistencia más espesa o más fina. Menos agua obtiene una mezcla más espesa.
4. Deje secar 24 horas antes de colorear con Earth Colors pigmento líquido (C1215-C1223, C1228, C1229).

**NOTA:** Selle la bolsa después de su uso para guardar el yeso no utilizado.

*Los tiempos son aproximados y pueden variar debido a las condiciones ambientales.*

### ANWEISUNGEN

**WICHTIG:** Bereiten Sie eine saubere Schüssel und Utensilien vor. Reinigen Sie ihre Utensilien nach dem Gebrauch nicht in der Spüle und vermeiden Sie es überschüssigen Gips in den Abfluss zu gießen.

**Arbeitszeit:** 20 Minuten

1. Gießen Sie langsam 236 ml des Shaper Sheet Plaster in 88,7 ml kaltes Wasser (Mischverhältnis ca. 2,5:1). Lassen Sie die Masse für 2 Minuten stehen, rühren Sie diese danach gründlich für 1-2 Minuten um.
2. Den angemischten Gips auf ein vorgeformtes Shaper Sheet (C1178, C1179) pinseln. Passen Sie das Verhältnis von Wasser zu Gips an für eine dick- oder dünnflüssigere Konsistenz. **TIPP:** Wenn Sie an engen Bereichen arbeiten, besprühen Sie das Shaper Sheet mit Wasser, bevor Sie den Gips darüber pinseln.
3. Für die Befestigung von Gesteinsgüssen oder einen alternativen Gebrauch, mischen Sie den Shaper Sheet Plaster zu einer der Anwendung entsprechenden Konsistenz an.
4. Lassen Sie alles 24 Stunden trocknen bevor Sie es mit Earth Colors Liquid Pigment einfärben (C1215-C1223, C1228, C1229).

**HINWEIS:** Verschließen Sie den Beutel nach Gebrauch, um nicht verwendeten Putz aufzubewahren.

*Die Zeitangaben entsprechen ungefähren Einschätzungen und können aufgrund der äußeren Einflüsse variieren.*

**CAUTION:** We do not recommend using Shaper Sheet Plaster for body casts as it may irritate skin and develop heat sufficient enough to cause burns. Do not take internally. / **MISE EN GARDE :** Nous ne recommandons pas d'utiliser plâtre de Shaper Sheet pour des moulages sur le corps car ils peuvent irriter la peau et développent une chaleur suffisante pour causer des brûlures. Ne pas ingérer. / **PRECAUCIÓN:** No recomendamos el uso yeso de Shaper Sheet para enyesar ninguna parte del cuerpo, ya que puede irritar la piel y subir la temperatura lo suficiente como para producir quemaduras. No ingerir. / **VORSICHT:** Wir empfehlen, Shaper Sheet Gips nicht für Gipsabdrücke am Körper zu verwenden, da er die Haut reizen und genügend Wärme entwickeln kann, um Verbrennungen zu verursachen. Nicht verschlucken.

**MODELING AND CARE INFORMATION:** Clean up spills immediately with warm, soapy water. Should product dry on clothing or work surface, rub with a soft, dry brush before cleaning.

Conforms to Health Requirements of ASTM D4236

**Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans! / Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años! / Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!**